

























Snelle gebruikershandleiding

Dank u voor het kiezen van het draadloos beveiligingssysteem Agility 3. Deze snelle gebruikershandleiding beschrijft de belangrijkste gebruikersacties van de Agility 3. Voor een volledige gebruikershandleiding gelieve zich te wenden tot onze website www.riscogroup.com.




























Afwezig (volledig) Inschakelen:

	<p>Snelmodus: Druk </p> <p>Hoge beveiligingsmodus: Druk  + code of proximity tag.</p>		<p>Snelmodus: Druk </p> <p>Hoge beveiligingsmodus: Druk  + code.</p>
	<p>Keyfob: Druk  knop.</p>		<p>SMS verzenden: Voer [Code][IN], (voorbeeld, 1234IN).</p>
	<p>Web Applicatie: Druk Volledig Inschakelen.</p>		<p>Smartphone: Druk </p>

Thuis (Deels) Inschakelen:

	<p>Snelmodus: Druk </p> <p>Hoge beveiligingsmodus: Druk  + code of proximity tag.</p>		<p>Snelmodus: Druk </p> <p>Hoge beveiligingsmodus: Druk  + code.</p>
	<p>Keyfob: Druk  knop of knop 4 (if installer defined).</p>		<p>SMS Verzenden: Voer [Code][DEELS], (voorbeeld, 1234DEELS).</p>
	<p>Web Applicatie: Druk Deels Inschakelen.</p>		<p>Smartphone: Druk </p>

Partitie Inschakelen:

	<p>Snelmodus: Druk  /  /  >  / </p> <p>Hoge beveiligingsmodus: Druk  /  /  >  /  + code of proximity tag.</p>		<p>Snelmodus: Druk  /  /  >  / </p> <p>Hoge beveiligingsmodus: Druk  /  /  >  /  + code.</p>
	<p>Druk  knop of knop 4 (gedefinieerd door de installateur).</p>		<p>SMS Verzenden: Voer [Code] [IN of DEELS] [Partitie 1,2 of 3].</p>
<p>Laatste Alarm opvragen:</p>		<p>Druk knop  gedurende 2 seconden.</p>	
<p>System Status opvragen:</p>		<p>Druk op  : LCD display.</p>	

System Uitschakelen:



Druk gevold door u code of proximity tag.



Snelmodus: Druk .

Hoge beveiligingsmodus:

Druk > Code.

SMS Verzenden: Voer [Code][UIT] (voorbeeld 1234UIT).



Druk de knop.



Smartphone:

Druk .



Web Applicatie:

Voer u gebruikerscode in en druk **Uitschakelen**.



Partitie Uitschakelen:



Druk / / > > code of proximity tag.



Snelmodus:

Druk / / > .

Hoge beveiligingsmodus:

Druk / / > > code.

SMS Verzenden: Voer [Code][UIT] [Partitie 1,2 of 3] (voorbeeld 1234UIT1).



Druk de knop. Al de partities die werden toegekend tot de knop zullen worden uitgeschakeld.



Uitshakelen onder dwang:

Druk gevold door u dwang code.

Snelle zone overbrugging

Druk > [Code] [Zone No.] [Definieer] .

Paniek Alarm:



Druk beide en knoppen gelijktijdig.



Druk beide en knoppen gelijktijdig.



Druk op de kleine knop (gedefinieerd door de installateur).

Brand Alarm:

Druk gelijktijdig gedurende 2 seconden.

Nood/Medisch Alarm:

Druk gelijktijdig gedurende 2 seconden.

Definieer Volg-mij:

Druk > [Code] [Volg-mij] [Definieer] .

Systeem deurbel Aan/Uit:

Druk de knop gedurende 2 seconden.

Uitgangen bedienen

Druk knop / / gedurende 2 seconden.

LED Indicators:



Power LED (Groen)

Aan: Voedingsspanning OK.

Snel Knippen: Voedingsspanning storing

Langzaam knippen: Lage accu.

Gereed LED (Groen)

Aan: Systeem is gereed.

Uit: Open zones.

Langzaam knippen: Systeem is gereed om in te schakelen terwijl een in/uitgang open is.



Ingeschakeld/Alarm LED (Rood)

Aan: Systeem ingeschakeld.

Snel Knippen: Alarm.

Langzaam knippen:

Systeem in uitloopvertraging.



Fouten LED (Oranje)

Snel Knippen: Fout.

Uit: Geen fout.



Deels ingeschakeld LED (Rood)

Aan: Systeem is

DEELS ingeschakeld

Uit: Systeem is

uitgeschakeld.

Geuidsindicaties:

Inbraakalarm

Ononderbroken snelle pieptoon.

Brandalarm

Onderbroken snelle pieptoon.

Uitloopvertraging

Trage zoemer totdat de uitloopvertraging verlopen is.

Inloopvertraging

TRage zoemer totdat de inloopvertraging verlopen is.

Handeling bevestigd

Een 1-seconde durende toon.

Handling geweigerd

Drie snelle fout pieptonen

In/Uitschakel attentie

1 sirene pieptoon: Systeem is ingeschakeld.

2 sirene pieptonen: Systeem is uitgeschakeld.

4 sirene pieptonen: Systeem is uitgeschakeld na een alarm.

Gebruikerscode instellen/Wijzigen:

1. Druk op .
2. Voer u code in.
3. Gebruik de pijltjestoetsen, blader naar de optie Codes/Tags en druk op .
4. Blader naar de gebruikerscode en druk op .
5. U krijgt de optie Nieuw/Wijzig en druk op .
6. Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren en het gewenste gebruikersnummer te selecteren waaraan u een gebruikerscode wilt toewijzen, daarna druk op .
7. Voer de nieuwe code in en voer deze code opnieuw in ter bevestiging en druk op . Indien geslaagd hoort u een enkele pieptoon zo niet krijgt u drie snelle fout pieptonen.
8. Voor het toevoegen van bijkomende codes gelieve bovenstaande stappen te herhalen.

Een Proximity Tag toevoegen:

1. Volg de stappen 1-3 beschreven in de gebruikerscode instellen/wijzigen hierboven.
2. Blader naar Proximity Tags en druk op .
3. Selecteer de optie Nieuw/Wijzig en druk op .
4. Gebruik de pijltjestoetsen om te bladeren en het gebruikersnummer te selecteren waaraan u een tag wenst toe te wijzen en druk op .
5. Houd, binnen de 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van de keypad.
6. Voor het toevoegen van bijkomende proximity tags gelieve bovenstaande stappen te herhalen.

SMS Bediening op afstand:**Volledig inschakelen:** [Code][IN]

(voorbeeld 1234IN)

Deels inschakelen: [Code][DEELS]

(voorbeeld 1234DEELS)

Volledig Uitschakelen: [Code][UIT]

(voorbeeld 1234UIT)

Partitie Inschakelen: [Code][IN][Partitie No.]**Partitie Uitschakelen:** [Code][UIT][Partitie No.]**Zone Overbruggen :** [Code][OVERBRUG]

[Zone No.]

Zone overbruggen ongedaan maken:

[Code][RESETOB][Zone No.]

Uitgang Activeren: [Code][UITGAAN]

[PU No]

Uitgang Deactiveren: [Code][UITGUIT]

[PU No]

Systeem status ontvangen: [Code][STATUS]**Laatste Alarmgeheugen ontvangen:**

[Code][ALARM]

SIM Beltegoed ontvangen (voor prepaid kaarten)

[Code][BELTEGOED]

Telefoon bediening**Een oproep krijgen:**

1. Beantwoord de oproep

2. Zeg "Hallo" or Druk [#].

Vervolgens zal het gebeurtenis bericht afgespeeld worden.

3. Bevestig de gebeurtenis.

(Kijk naar het *bevestigingsmenu*).**Bevestigingsmenu:**

Bevestig de gebeurtenis: Druk [1]

Bevestig de gebeurtenis en beëindig alle verdere oproepen: Druk [2] [Gebruikerscode] [#]

Bevestigen en naar het gebruikersmenu gaan: Druk [3] [User code] [#]

Inluisteren en Spreken: Druk [6] [User code]

De gebeurtenismelding herhalen: Druk [#]

Het menu bevestigen herhalen: Druk [*]

Aanmelden op de RISCO Cloud

Aanmelden op de RISCO Cloud laat U toe om uw alarmcentrale zelf te bedienen van op gelijk welke plaats.

1 . Ga naar de site www.riscocloud.com/.

2 . Vul uw voornaam, en naam in .

3 . Geef uw email adres in als analog naam (dit is vereist voor de eerste activatie) .

4 . Bepaal een paswoord (minimum 6 karakters en minstens één cijfer) en bevestig.

5 . Geef het 15 cijferig ID nummer van uw centrale in. Dit nummer is terug te vinden op de sticker aan de zijkant van uw centrale l..

6 Vervolledig de registratie door op de registreer knop te drukken.

7 Ten einde de registratie compleet te maken, dient u de mail die u per kerende zal gestuurd worden van de RISCO Cloud server te openen en te bevestigen. Zoniet wordt uw registratie niet uitgevoerd.

Aanmelden op de RISCO Cloud1 .Ga naar de site www.riscocloud.com

2 Geef uw naam en paswoord in (zelfde als U toegestuurd tijdens de registratie)

3 Geef Uw gebruikerscode van de centrale in (Agility Gebruikerscode)

4 . Druk op Enter.

iRISCO – RISCO's Smartphone Toepassing

Eindgebruikers kunnen nu ook gebruik maken van de iRISCO Smartphone toepassing voor de eenvoudige bediening van hun Agility 3 beveiligingsinstallatie.

Download de iRISCO app van de Apple App store of van de Android Play Store.